AF Nikkor **35mm**

Nikon 使用説明書

Instruction manual Bedienungsanleitung **Manuel d'utilisation** Manual de instrucciones Manuale di istruzioni

使用说明书 使用説明書

| 付属アクセサリー | Accessoires standard | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 52mmスプリング式前キャップ 裏ぶたLF-1 | Bouchon avant à emboîtement ø52mm Bouchon rrière d'objectif LF-1 | | | | |
| Standard accessories | Bodchort mere d'objectif Er - 1 | | | | |
| 52mm snap-on front lens cap | Accesorlos estándar | | | | |
| Rear lens cap LF-1 | Tapa frontal de presión a 52mn Tapa trasera del pbjetivo LF-1 | | | | |
| | | | | | |
| Serienmäßiges Zubehör | Tapa tracera del pojettro El | | | | |
| Serienmäßiges Zubehör Aufsteckbarer Frontdeckel | Accessori standard | | | | |
| | | | | | |
| Aufsteckbarer Frontdeckel | Accessori standard | | | | |
| Aufsteckbarer Frontdeckel 52mmø | Accessori standard Tappo frontale da 52mm | | | | |
| Aufsteckbarer Frontdeckel 52mmø | Accessori standard Tappo frontale da 52mm | | | | |

Nikon

 (ϵ)


使用説明書が紛失または損傷した場合は、当社サービス機関に新しい使用説明書をお求めください(有償)。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in written authorization from NIKON CORPORATION

NIKON CORPORATION

FUJI BLDG., 2-3 MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

Printed in Japan ● HB7D00501101(80) 8MPJA129-07 ▲



① 絞りリング Aperture ring Blendenring Bague des ouvertures Anillo de aberturas Anello delle aperture 光圏环光圏環

②露出計連動ガイド Meter coupling ridge Steuerkurve Index de couplage photométrique Protuberancia de acoplamiento al Indice di accoppiamanto dell' 测光表耦合脊 測光表耦合脊

③ 絞り目盛指標(白色) Aperture scale index (white dot) Blendenskala index (weißer Punkt) Repère d'echelle des ouvertures (point blanc) Indicador de escala delle aperturas (punto blanco) Indice di scala delle aperture (punto bianco) 光圈值刻度标记(白色) 光圈值刻度標記(白色)

④ CPU信号接点 CPU contacts CPU-Kontakte Contacts CPU Contactos del CPU Contatti della CPU CPU 信号接点 CPU 信號接點

⑤ ファインダー内直読用絞り目盛 Aperture-direct-readout scale Skala für direkte Blendenablesung Echelle de lecture directe d'ouvertures Escala de lectura directa de Scala di lettura diretta delle aperture 光圈直接读取刻度 光圈直接讀取刻度

⑥開放F値連動ガイド Aperture indexig post Lichtstäken- Eingabezapfen Coupleur de l'ouverture Pivote indicador de abertura de diafragma Apertura per misurazione

光圈指示位 光圈指示位 (7)絞り目盛 Aperture scale Blendenskala Echelle des ouvertures Escala de aberturas Scala delle aperture 光圈值刻度 光圈值刻度

8)距離日盛基準線 Distance index line Entfernungs-Indexstrich Linea indecadora de distancia Linea indicadora de distancia Contrassegno destanza 距离标记线 距離標記線

9 距離目盛窓 Distance scale window Entfernungsskalenfenster Fenêtre d'échelle des distances Ventanilla de escala de distancias Finestrella scala delle distanze 距离刻度窗 距離刻度窗

(10) 赤外指標(白色) Infrared compensation index (white dot) Infrarot-Index (weißer Punkt) Repère de mise au point en infrarouge (point blanc) Indicador de enfoque infrarrojo Indice di compensazione per infrarossi (punto bianco) 红外线标记(白色) 紅外線標記(白色)

① 距離目盛

Distance scale Entfernungsskala Echelle des distances Scale delle distanze

12 被写界深度目盛 Depth-of-field indicators Schärfentiefe-Indices Echelle de profondeur de champ Escala de profundidades de campo Scala profondità di campo 景深指示器 景深指示器

(13) フォーカスリング Focus ring Scharfeinstellung Bague de mise au point Anillo de enfoque Anello di massa a fuoco

14 レンズ鏡筒 Lens barrel Obiektivkörper Barillet d'objecti Tubo portalentes Cilindro obiettivo

> 15 最小絞りロックレバー Minimum aperture lock lever Schieber zur Verriegelung der kleinsten Blende l'ouverture minimum Palance de bloqueo de averture Leva di blocco di apertura minima

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうご

ざいます。 ご使用の前に以下の「安全上のご注意」及び製品の使用説明書をよ くお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使いください。お読 みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管 してください。なお、カメラ本体の使用説明書に記載されている「 安全上のご注意」も併せてお読みください。

安全上のご注意

●分解したり修理・改造をしないでください。 ●使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光の当たら

ない所に保管してください。

このレンズは、ニコンのAF「オートフォーカス(F3AF用除く)〕 カメ ラと組み合わせますと、オートフォーカス撮影が可能です。マニュアル (手動) によるピント合わせも行えます。さらに撮影距離情報を取り入 れたカメラとの組み合わせでは、撮影距離情報をカメラボディに伝達す る機能を備えています。風景写真はもとより、建築写真、スナップ、旅 行中の記録写真などに好適な用途の広いレンズです。

ファインダースクリーンとの組み合わせ(裏面参照)

プログラム撮影時や、シャッター優先時は、絞りリングを最小絞り 目盛で固定することができます。ロック方法は絞りリングを回転さ せ、最小絞り目盛の(22)を絞り目盛り指標(白色)に合わせま す。最小絞りロックレバーをスライド(白色とオレンジ色を合わせ る) させることによりロックすることができます。ロックの解除は ロックしたときと反対方向にロックレバーをスライドさせることに より行えます。

●下記のアクセサリーはCPU信号接点等を損傷しますので、直接このレン

オート接写リングPK-1・PK-11リング、オートリングBR-4・BR-2(なお、

PK-11リングにはPK-11Aを、またBR-2リングの代わりにはBR-2Aリング

上記以外のアクセサリーにつきましても、カメラボディとの組み合わせに

より、ご使用できないことがあります。アクセサリーの使用に際しては、必

●DX-1ファインダー(ニコンF3AF用)と組み合わせてのご使用はできません。

ず各カメラの使田説明書も併せてご参昭ください。

最小絞りロックレバー(裏面図A参照)

ズに取り付けないでください。

をご使用ください。)

ニコンF6、F5、F4およびF3シリーズカメラボディには多種類のファイ ンダースクリーンがあり、レンズのタイプや撮影条件に合わせて最適な ものを選ぶことができます。このレンズに適したファインダースクリー ンは裏の表のとおりです。(なお、ご使用に際しては必ず各カメラボデ ィの使用説明書を併せてご参照ください。)

△警告 ○

シンナーやベンジンを使用しないこ ・ 使用禁止 火災や健康障害の原因となります。 製品を破損します。

●レンズの清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。万一指紋 や汗がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に市販のレンズ クリーナーを少量湿らせ、中心から外側へ渦巻状に、拭きム

ラ、拭き残りのないように注意しながら軽く拭きます。 ●レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、NCフィルターの使用をお すすめします。レンズの保護には、フードも役立ちます。

●レンズをご使用にならないときは、傷や汚れ防止のためレンズ の前後に必ず付属のキャップをしておいてください。

●レンズを水に濡らした場合は、当社サービス機関に点検修理を 依頼してください。部品がサビついたりして故障の原因となり ますのでご注意ください。 ●長期間レンズをお使いにならないときや保管の際は、カビまた

はサビを防ぐため、高温多湿の所や直射日光のあたる所、また ナフタリンや樟脳のある所は避けて、風通しのよい場所に保管 してください。 ●このレンズは、外観の一部に強化プラスチックを使用しており ますが、極端に温度が高くなると変形する場合があります。ス

トーブの前等、高熱となる場所に置くことは避けてください。

別売りアクセサリー 52mmねじ込み式フィルター 52mmねじ込み式フードHN-3 ソフトケースCL-0715

仕様

アクセサリー

焦 点 距 離:35mm 最 大 口 径 比:1:2 レンズ構成:5群6枚

距離 目盛:∞~0.25m、0.9ft (併記) 校 り 目 盛:2~22ファインダー内直読用絞り目盛併記 最小 絞りロック:ロックレバーによりf/22にロック可能

撮 影 距 離 情 報 : カメラボディへの撮影距離情報出力可能

絞 り 方 式:自動絞り 測 光 方 式:CPU・AI方式のカメラボディでは開放測光、 従来方式のカメラボディでは絞り込み測光

マ ウ ン ト:ニコンFマウント アタッチメントサイズ : 52mm (P=0.75mm) さ : 約64.5mm (最大径) ×43.5mm (長さ:バ ヨネット基準面からレンズ先端まで)、全

長約53mm 質量(重さ):約205g

English

It

Ck Ch

Thank you for purchasing the AF Nikkor 35mm f/2D lens. Before using your new lens, read the following information carefully so you can get the most out of your lens now and for years to come. When this lens is mounted to a camera body with the object distance information analysis function, object distance information can be transferred to the camera body.

Important!

• Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the lens CPU contacts: Auto Extension Ring PK-1. PK-11 (use PK-11A), Auto Ring

BR-4 and Auto Ring BR-2 (use BR-2A). • This lens cannot be used with the AF Finder DX-1 attached to the Nikon E3AF camera

Minimum aperture lock lever (Illst. A. See the reverse.) For programmed auto or shutter-priority auto shooting, use the minimum aperture lock lever to lock the lens

1. Set the lens to its minimum aperture (f/22) 2. Slide the lock lever in the direction of the aperture ring so that white dot on the tab aligns with the

orenge dot

To release the lock, slide the lever in the reverse derectopm.

Recommended focusing screes (See the reverse.) Various interchangeable focusing screens are available for Nikon F6-,F5-,F4- and F3-series cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in

the table. For details, also refer to the specific

camera's instruction manual.

Lens care • Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with lens cleaner (separately availavle). Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces and not to touch the other lens parts.

• To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is recommended at all times. The lens hood aldo helps to protect the lens.

• To protect the lens surface from dirt or damege, replace both the front and rear caps whenever the lens is not in

• Do not splach water on the lens or drop it in the water because this will cause it to rust and malfunction. • If you will not use the lens for a long time, protect it from rust and mold by storing it in a cool, dry place. Also, do not store in direct sunlight, and keep it away

• Reinforced plastic is used for some parts of the lens exterior; to avoid damage, never leave the lens in an excessively not place.

Optional accessories

52mm screw-in filters 52mm Screw-in lens hood

Flecible lens pouch CL-0715

HN-3

from naphthalene or camphor.

Distance scale

Aperture scale Minimum aperture lock Diaphragm

: Provided

: 35mm

or cameras with CPU interface system via stop-down method for the other : Nikon bayonet mount : 52mm (P=0.75mm) : Approx. 64.5mm dia. x 43.5mm

aperture at f/22.

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Erwerb des AF Nikkor 35mm f/2D entgegengebracht haben. Bitte lesen Sie die folgende Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem Obiektiv arbiten. damit Sie viele Jahre ungetrübte Freude daran haben. Beim Einsatz dieses Objektivs mit der Dingabstandinfomation kann die Dingabstandinformation zum Kameragehäuse übertragen werden

Wichtia!

• Folgendes zubehör nicht am Objektiv ansetzen, weil andemfalls die CPU-Kontakte beschädigt werden können: Automatik-Zwischenning PK-1, PK-11 (verwenden Sie PK-11A), Automatik-Ring BR-4 und Automatik-Ring BR-2 (verwenden Sie BR-2A). • Dieses Objektiv kann nicht zusammen mit dem AF-

Verriegelung der kleinsten Blende (Bild A. Siehe Rückseite.)

Sucher DX-1 aut der F3AF verwendet werden.

Verriegeln Sie den Blendenring mit dem Schieber bei f/22, wenn Sie Prpgramm-oder Blendenautomatik verwenden 1. Stellen Sie das Obiektiv auf die kleinste Blende ein

2. Drücken Sie den Verriegelungs-Schieber in Richtung des Blendenrings, bis der weiße Punkt aut dem Schieber dem orangefarbenen auf dem Objektivgehäuse gegenüberstaht.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet objectif

attentivement les informations suivantes de manière

et dansl'avenir. L'information de distance à l'objet

à obtenir le maximum de votre objectif immédiatement

peut être transmise au corps de l'appareil quand fixe

on foxe cet objectif à un appareil muni de la fonction

• Ne pas fixer les accessoires suivants à un objectif,

l'objectif: Bague d'autorallonge PK-1 et PK-11

• Cat objectif ne peut pas être utilisé avec le viseur

Levier de verrouillage d'ouverture minimum

priorité d'obturateur automatique, utiliser le levier de

1. Régler l'objectif sur son ouverture minimale (f/22).

2. Coulisser le levier de verrouillage dans la direction de

la bague d'ouverture pour que le point blanc sur la

verrouillage d'ouverture minimale pour verrouiller

languette s'aligne avec le point orange.

Pour les prises de vue automatiques, programmées oou à

AF DX-1 fixé sur l'appareil Nikon F3AF.

BR-2 (utiliser BR-2A).

(illust, A. Voir le verso.)

l'ouverture de l'objectif à f/16.

car ils peuvent endommager les contacts CPU de

(utiliser la PK-11A), Auto Bague BR-4 et Auto Bague

permettant l'analyse des informations de distance.

AF Nikkor 35mm f/2D. Avant de l'utiliser, lisez

DrückenSie den Schieber in die entgegengesetzte Richtung, um ihn wieder zu entriegel

Empfohlene Einstellscheiben (Siehe Rückseite) Für Niion Kameras der Serien F6, F5, F4 und F3 stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jedem Objektiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt (siehe Rückseite). Für weitere Einzelheiten siehe auch Bedienungsanleitung der Kamera.

Objektivpflege

• Reinigen Sie die Linsenoberfläche zunächst mit einem Blasepinsel, Benutzen Sie zur weitergehenden Reinigung ein mit Linsenreinigungsmittel (gasondert erhältlich) befeuchtetes weiches und sauberes Baumwolltuch. Wischen Sie debei in einer größer werdenden Kreisbewegung von innen nach außen. und achten Sie dabei darauf, daß Sie keine Spuren hinterlassen oder andere Teile des Obiektivs berühren.

• Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsätzlich durch ein Filter NC vor Staub und Beschädigung geschützt werden. Auch die Gegenlichtblende bewährt sich als Frontlinsenschutz. • Um die Linsenoberfläche vor Schmutz oder

Beschädigung zu bewahren, stets die vordere und

Pour relâcher le verrouillage, coulisser le levier dans la

Verres de visée recommandés (Voir le verso.)

disponibles pour les appareils Nikon des séries F6, F5, F4

et F3 pour convenir à tout type de situation d'objectif

ou de prise de vues. Ceux qui sont recommandés pour

l'utilisation avec cat objectif sont inscrits dans la liste

du tableau . Pour plus de détails, se référer aussi au

Nettoyer la surface de la lentille avec une brosse

soufflante. Pour éliminer la saleté et les taches

pour lentille imbibé de produit de nettoyage pour

mouvement circulaire du centre vers l'extérieur, en

• Laisser un filtre NC monté en permanence constitue

une bonne protection de la lentille avant contre la

également une protection efficace de la lentille avant.

Pour protéger la surface de l'objectif contre la saleté

et les dommages, rebouchez l'avant et l'arrière de

votre objectif lorsque vous ne vous servez pas de

poussière et les chocs. Le bouchon avant est

prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne pas

lentilles (en vente séparée), Essuyer dans un

toucher les autres parties de l'objectif.

utiliser un chiffon en coton doux et prpre ou un tissu

Divers verres de visée interchangeables sont

mode d'emploi de l'appareil spécifique

Soins à apporter à votre obiectif

hintere Schutzkappe vorm und hinten aufsetzen, wenn

Sie das Objektiv vor direkter Sonneneinstrahlung und vermeiden Sie die Nähe von Naphtalin und Kampfer.

das Objektiv richt benutzt wird.

vermeiden, darf das Objektiv miemals Plätzen mit extrem hoher Wärme ausgesetzt werden Einschraubfilter 52mmø

Zubehör

• Ne pas éclabousser d'eau sur l'objectif ni le faire

Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une longue

période de temps, protégez-le contre la rouille et

• Certaines pièces extérieures de l'objectif sont en

éloigné de la naphtaline ou du camphre.

et un mauvais fonctionnement.

Filtres vissants 52mm

HN-3

Parasoleil Vissant 52mm

Pouchette souple CL-0715

tomber dans l'eau car ceci provoquerait de la rouille

l'humidité en le rangeant dans un endroit sec et frais

plastique renforcé; pour éviter toute détérioration, ne

pas ranger l'objectif dans un endroit excessivement

Accessoires optionnels

Egalement ne le rangez pas en plein soleil et tenez-le

• Bestimmte äußere Bauteile des Objektivs sind aus

verstärktem Kunststoff gefertigt. Um Schäden zu

• Schützen Sie das Objektiv unbedingt vor Wasser,

• Wenn Sie das Objectiv längere Zeit unbenutzt lassen

bewahren Sir as an einem kühlen, trockenen Ort auf,

um Rost und Schimmelbefall zu vermeiden. Schützen

das zu Korrosion und Betriebsstörungen führt.

Einschraub- Sonnenblende 52mmø HN-3 Obiektivbeutel CL-0715

Blendenskala

Blende Blendentyp

: f/2 : 6 Elemente in 5 Gruppen

Entfernungsskala

Gewicht

Kameragehäuse möglich : In Meter und Fuß von 0.45m (0.9ft) bis Unendlich (). : Blende 2 bis 22 auf der Standardskala und auf der Skala für direkte

CPU-Interface-System; Arbeitsblendenmessung bei Kameras

ca. 64.5mm Durchm. x 42,5mm Länge

bis Flansch; Gesamtläge ca. 53mm

ohne Al-Blendenkuppling

· Nikon-Raionettanschluß

: 52mm (P=0,75mm)

Blendenablesung : Vorgesehen vollautomatisch : Offenblendenmessung bei allen anderen Kameras mit Al-Blendenkupplung oder

Frontgewinde

Français

Construction optique Champ angulaire Informations de distance

Echelle des distances

'objet au corps de l'appareil est possible. : Graduée en mètres et em pieds depuis 0,25m. (0.9 pieds) à l'infini (). : f/2 à f/22 sur les deux normes et les échelles de lecture directe d'ouverture

Mesure de l'exposition à ouverture réelle avec les autres : Monture à baïonnette Nikon

Taille des accessoires

: 52mm (P=0,75mm) Env. 64,5mm diam. x 42,5mm rallonge de la bride de montage d'objectif de l'appareil: longueur hors-touto est env.

: Env. 205g

Muchas gracias por adquirir el objetivo AF Nikkor 35mm f/2D. Antes de utilizar el nuevo objetivo, lea bien la siguiente información para que pueda sacarle el máximo provecho durante largos años. La información de distancia al objeto puede ser transmitida al cuerpo de la cámara cuando se emplea este objetivo con función de transmitir la información de destancia al objetivo.

ilmportante!

 No monte los siguientes accesorios en el obietivo. pues se pueden dañar los contactos CPU del mismo: Automático de extensión PK-1. PK-11 (utilice el PK-11A), Anillo K1 y Anillo Automático

BR-2 (utilice BR-2A). Este obietivo no puede ser utilizado con el Visor AF-DX-1 anexo a la cámara F3AF de Nikon.

Palanca de bloqueo de abertura minima

(ilustr. A. Véase la vuelta.) Para operación automática programada o con prioridad al obturador, utilice la palanca de seguro de abertura mínima para bloquear la avertura del objetivo en f/16. 1. Coloque el objetivo a su abertura mínima (f/16).

2. Deslice la palanca de bloqueo en la dirección del

anillo de abertura de tal manera que el punto blanco de la palanca se alinee con el punto anaranjado.

Para liberar el bloqueo deslice la palanca en la dirección inversa.

Pantallas de enfoque recomendadas (Véase la Vuelta.)

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las cámaras de la serie F6, F5, F4 y F3 de Nikon aptes para todo tipo de objetivo o situación fotográfica. Las pantallas que se recomiendan con este obietivo aparecen en la lista de la tabla. Para más detalles, vea asimismo el manual de instrucciones de la cámera de que se trate.

Cuidado del objetivo

• La superficie del objetivo deberá limpiarse con cepillo soplador. Para eliminar la suciedad y las manchas, se utilizará un paño de algodón suave y limpio o de papel seda para lente humedecido con limpiador de lente (disponible por separado). Limpiar frotando circularmente desde el centro hacia el borde exterior tomando la precaución de no dejar trazas y sin tocar las demás partes del objetivo.

 Para proteger la superficie del objetivo contra el polvo o algún daño, se recomienda el uso permanente del filtro NC. El parasol también servirá como protección del

• Que no salte agua sobre el objetivo ni lo defe caer en el agua pues esto hará que se oxide y que functione mal. • Cuando no se utilice el obietivo durante un período

• Para proteger la superficie de la lente contra la suciedad

o el daño, colocar las tapas delantera y trasera mientras

prolongado, deberá protegerse contra la oxidación y el moho, guardando en un lugar fresco y seco. Además, no deberá exponerse a la luz solar directa y mantenerse aleiado de la naftalina o el alcanfor. Algunas de las partes exteriores del obietivo utilizan plástico reforzado; para evitar avería, no debe dejarse el

Accesorios opcionales

objetivo en lugares excesivamente calientes.

Filtros con rosca de 52mm Parasolcon rosca de 52mm HN-3 Estuche flexible CL-0715

no se use el objetivo.

Distancia focal Abertura máxima Construcción del objetivo Angulo fotográfico

Escala de distancias

Bloqueo de abertura minima Diafragma

Información de distancia

Tamaño del accesorio

cámaras Al o cámaras con interfaz de CPU. y por ajuste del diafragma para las demás cámaras del tipo convencional

Paso

:52mm (P=0,75mm) :Aprox. 64,5mm de diám. x 43,5mm desde la pestaña de montaje; aprox.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo obiettivo AF Nikkor da 35mm f/2D. Prima di usarlo, leggete per intero le informazioni che seguono in modo da poterlo usare al massimo e per molto tempo. Le informazioni sulla distanza dell'oggetto possono essere rtansferite al corpo della macchina quando viene usato questo objettivo

• Per evitare di danneggiare i contatti CPU, evitare di

dotato di informazioni di distanza dell'oggetto Importante!

con il punto arancione.

attaccare i seguenti accessori all'obiettivo: Anello di auto estansione PK-1, PK-11 (usare il PK-11A), Anello L1 e Anello auto BR-2 (usare il BR-2A). · Questo obiettivo non può essere usato con il mirino AF DX-1 applicato alla Nikon F3AF.

Per fotografie eseguite in modo automatico o con precedenza data all'otturatore, usate la leva di blocco dell'apertura minima per bloccare l'apertura dell'obiettivo a f/16. 1. Posizionare la lente alla sua apertura minima (f/16). 2. Spostate la leva di bloccaggio in direzione dell'anello di apertura in modo che il punto bianco della leva si allinei

Leva di blocco di apertura minima (illust. A)

per disattivare il biocco, fate scivolare la leva nella direzione

Şçhermi di mesşa a fuoco raccomandati (Vedi nella tabla.) Vari schermi di messa a fuoco intercambiabili sono

disponibili per le fotocamera delle serie Nikon F6, F5, F4

ed F3 adatti a qualsiasi tipo de obiettivo o situazione per

fotografie. Quelli raccomandati per l'uso con questo obiettivo sono elencati mella lista. Per maggiori dettagli, consultate il manuale di istruzioni della fotocamera Cura degli obiettivi • Pulire la superficie degli obiettivi con un soffietto. Per togliere sporco e grasso, usare un panno in cotone

morbido e pulito o della carta velina inumidita con un

apposto preparato per la pulizia delle lenti (dosponibile a

parte). Pulire con movimento a spirale dai centro ai bordi

facendo attenzione a non lasciare tracce circolari e a non toccare altre parti. Per proteggere la superficie di vetro dell'obiettivo contro polvere o danni, è consigliato l'uso di un filtro NC per qualsiasi circostanza. Il paraluce dell'obiettivo serve

anch'esso a proteggere l'obiettivo.

• Per proteggere de sporco o danneggiamenti la superficie delle lenti, rimettere sempre a loro posto entrambi i tappi anteriore e posteriore quendo l'obiettivo non viene usato.

• Non spruzzare acqua sull'obiettivo e non immergerlo,

dato che esso può arrugginire o quastarsi. • Quando non si usa l'obiettivo per lungo tempo, è necessario proteggerlo dalla ruggine e dalla muffa, conservandolo in un luogo fresco ed esciutto. Non lasciarlo inoltre sotto la luce solare diretta e tenerlo lontano da naftalina o canfora.

• Il plastico rinforzato viene utilizzato per alcuni pezzi

esteriori dell'obiettivo. Per evitare ogni danno, non si

deve lasciare l'obiettivo in un posto dove la temperatura ambiente è eccessivamente elevata Accessori opzionali

Filtri a vite da 52 mm

Portaobiettivo suro da 52 mm HN-3 Portaobiettivo morbido CL-0715

Lunghezza focale

Apertura massima Costruzione obiettiv Angolo di campo distanza

Scala distanze all'infinito ().

Diaframma dell'esposizion

Dimensioni attacco

Peso

della flangia; lunghezza totale ca. 53mm

Nikon a baionetta : 52mm (P=0.75mm) : ca.205gr

: 6 elements in 5 groups : Output of object distance information to the camera body is possible. : Graduated in meters and feet from 0.25m

(0.9ft) to infinity () : f/2 to f/22 on both standard and aperture-direct-readout scales : Fully automatic : Via full-aperture method with Al cameras

extensionfrom the camera's lens mounting flange; overall length is approx 53mm

: Approx. 205g

Technische Daten

Größte Blende Bildwinkel Dingabstandinformation : Ausgabe der Dingabstandinformation zum

Verriegelung für kleinste

Caractéristiques Distance focale Ouverture maximim : 6 élements en 5 grpupes : La sortie de l'infomation de distance à

Echelle des ouvertures Verrou de l'ouverture Diaphragme

Español **Especificaciones**

> : 6 elementos en 5 groupos :Es posible pasar al cuerpo de la cámara, la infomación de la distancia hasta el objeto :Graduada en metros y pies, desde 0,25m (0.9 pies) hasta el infinito ()

: Provisto Totalmente automático Medición de la exposición : Por el método de plena abertura para las

apertura.

Scala aperture : sulla scala di lettura diretta delle aperture Blocco apertura minima : Completamente automatico

Specifications Focal length Lens construction Picture angle Distance informatio

Mount Attachment size

Weight

Deutsch Brennweite

Obiektivfassung

Pourvu : Entièrement automatique : Par la méthode à pleine ouverture pour les appareils Al ou les appareils avec le système d'interface CPU; par la méthode

Poids

:f/2 - f/22 tanto para la escala normal como para la lectura directa de la

:Tipo bayoneta Nikon

53mm delongitud (total)

· L'invio delle informazioni sulla distanza dell'oggetto al corpo della macchina è : Graduate in metri e piedi da 0,25m (0.9 pies) : f/2 a f/22 sia sulla scala normale che

interfaccia COU; tramite il metodo stop-Down con le altre fotocamere : ca. 64,5mm diam. x 43.5mm estensione

: Con metodo ad apertura massima per le fotocamere Al o fotocamere con sistema di

Inseribile

Caratteristiche tecniche : 6 elementi in 5 gruppi

感谢您选购 AF 尼克尔 35mm f/2D 镜头。使用此全新

镜头前,请详阅下列说明,以确保在今后的悠长岁月里 发挥此镜头的最佳水准。当此镜头与备有摄影距离信息 的照相机结合起来,则具有将摄影距离信息传递进相机 内的功能。

重要!

要直接裝在鏡頭上。

最小光圈固定杆(參看此面圖 A)

1 設定鏡頭至最小光圈值(f/22)上。

定在最小光圈值(f/22)刻度上。

■被写界深度表

■ Schärfentiefe-Tabelle

■ Profondeur de champ

■ Profundidad de campo

動環 BR-2)。

一起使用

●下列配件由于会损坏 CPU (中央处理器) 接点,请不 要直接装在镜头上。

自动近摄环 PK-1、PK-11、自动环 BR-4 和自动环 BR-2 (请使用 PK-11A 代替 PK-11 环, BR-2A 代

替自动环BR-2)。 ●不可与 DX-1 自动对焦取景器 (尼康 F3AF 相机用)

最小光圈固定杆(参看此面图 A)

使用程序自动或者快门先决自动摄影时,可将光圈环顾定 在最小光圈值(f/22)刻度上。

1. 设定镜头至最小光圈值(f/22)上。 2. 向光圈环的方向扳动最小光圈固定杆, 使固定杆上的白 色标记对准镜身筒上的橙黄色标记。

向固定时的反方向扳动固定杆即可解除固定。

感謝您選購 AF 尼克爾 35mm f/2D 鏡頭。使用此全新鏡頭

前,請詳閱下列說明,以確保在今後的悠長歲月裡發揮 此鏡頭的最佳水準。當此鏡頭與備有攝影距離信息的照

相機結合起來,則具有將攝影距離信息傳遞進相機內的

●下列配件由於會損壞CPU(中央處理器)接點,請不

自動近攝環 PK-1、 PK-11、 自動環 BR-4 和自動環

BR-2 (請使用 PK-11A 代替 PK-11 環, BR-2A 代替自

●不可與 DX-1 自動對焦取景器 (尼康 F3AF 相機用)

使用程序自動或者快門先決自動攝影時,可將光圈環顧

推荐使用的对焦屏(请参看此面)

尼康 F6、F5、F4、F3 系列照相机有多种可互换的对焦 屏选择, 根据镜头的种类、拍摄的条件选择最合适的使 用。表格中列出了最适合于此镜头的对焦屏(请参看此 面)。详细内容请参阅各照相机的使用说明书。

使用气刷清洁镜头表面。万一镜面上沾上尘埃、污垢

- 时,可用柔软清洁的棉布或镜头纸沾上镜头清洁剂 (市售)以打圈式由镜头中央向四周边转边抹,注意 不要留下任何揩抹痕迹, 不要碰到镜头的其他部分。
- 为了防止镜头表面沾灰及损伤,建议一直使用 NC 滤 镜。遮光罩也能起到保护镜头的作用。
- 为了防止镜头表面沾灰及损伤, 镜头不使用时, 请务 必在镜头前后盖上镜盖。
- 注意不要让水弄湿镜头或将镜头掉入水中, 这会使零
- 件生锈以及发生故障。 • 镜头长期不用时, 为防止发霉生锈, 请避开高温潮湿、 阳光直射处以及有荼丸、樟脑丸等的场所, 应存放于 通风处。
- ●此镜头的部分外壳使用了强化塑料, 但为防止损伤, 请不要存放于极度高温之处。

2. 向光圈環的方向扳動最小光圈固定杆,使固定杆上的

尼康 F6、 F5、 F4、 F3 系列照相機有多種可互換的對

焦屏選擇,根據鏡頭的種類、拍攝的條件選擇最合適的

使用。表格中列出了最適合於此鏡頭的對焦屏(請參看

• 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾上塵埃、污垢

時,可用柔軟清潔的棉布或鏡頭紙沾上鏡頭清潔劑

(市售)以打圈式由鏡頭中央向四周邊轉邊抹,注意

不要留下任何揩抹痕跡,不要碰到鏡頭的其他部分。

● 為了防止鏡頭表面沾灰及損傷,建議一直使用 NC 濾

• 為了防止鏡頭表面沾灰及損傷,鏡頭不使用時,請務

鏡。遮光罩也能起到保護鏡頭的作用。

必在鏡頭前後蓋上鏡蓋。

此面)。詳細內容請參閱各照相機的使用說明書。

白色標記對準鏡身筒上的橙黃色標記。

推薦使用的對焦屏 (請參看此面)

向固定時的反方向扳動固定杆即可解除固定。

另售配件 52mm 螺旋式滤镜 软镜套 CL-0715 52mm 螺旋式遮光罩 HN-3

规 格

距:35mm 最 大 光 圈:f/2

镜 头 构 成:5组6片

图 像 角 度:62°

测 距 器:可测出摄影对象至照相机的距离 距 离 刻 度:使用米及英尺,标有0.25m (0.9ft)到

无限远(∞)

光 圈 值 刻 度:在标准和光圈直接读取上刻有 f/2~

f/22 最小光圈锁:备有

光 圏 率:全自动

件生鏽以及發生故障。

中國語》

曝光计测方式:为AI相机或带有CPU界面系统的相机 提供全开光圈方式; 为其他相机提供 缩小光圈方式。

插 座:尼康插刀式插座

附件尺寸:52mm (P=0.75mm)

体

积:约64.5mm ф × 43.5mm (从照相机镜头

插座面算起),全长约53mm 量:约205g

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名 称、含量及环保使用期限说明

| | | 有毒有害物质或元素 | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 环保使用 期限 | 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二 苯醚 (PBDE | | | | | | |
| | 1 相机外壳和镜筒(金属制) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 相机外壳和镜筒(塑料制) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 机械元件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 100 | 3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 4 电子表面装配元件(包括电子元件) | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 5 机械元件,包括螺钉、包括螺母和垫圈等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

注: 有毒有害物质或元素标识说明 ○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ※ 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含 是型出てば1929-2006年港地型企的阻量更少。但是,以即有的技 量超出SI/TI1363~2006标准规定的限量要求。但是,以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用

环保使用期限 环保使用期限 此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办 法及相关标准,表示该产品的环保使用期限的年数。 请遵守产品的安全及使用注意事项,并在产品使用后根据各地的法 律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

測 距 器:可測出攝影對像至照相機的距離

無限遠(∞)

f/22

最 小 光 圏 鎖:備有

插

光 圏 率:全自動

距 離 刻 度:使用米及英尺,標有0.25m(0.9ft)到

光 圈 值 刻 度:在標準和光圈直接讀取上刻有 f/2~

曝光計測方式:為 AI 相機或帶有 CPU 界面系統的相機

縮小光圈方式。

座:尼康插刀式插座

附件尺寸:52mm(P=0.75mm)

量:約205g

提供全開光圈方式; 為其他相機提供

積:約64.5mm φ×43.5mm (從照相機鏡頭

插座面算起),全長約53mm

● 鏡頭長期不用時,為防止發霉生鏽,請避開高溫潮 濕、陽光直射處以及有荼丸、樟腦丸等的場所,應 存放於涌風處

• 注意不要讓水弄濕鏡頭或將鏡頭掉入水中,這會使零

• 此鏡頭的部分外殼使用了強化塑料,但為防止損傷, 請不要存放於極度高溫之處。

另售配件 軟鏡套 CL-0715 52mm 螺旋式濾鏡 52mm 螺旋式鏡頭遮光罩 HN-3

規 距:35mm 焦

最 大 光 圈:f/2 鏡 頭 構 成:5組6片

圖 像 角 度:62°

Profondità di campo

■暑深


■景深

鏡頭保養

| 撮影距離 Eingestellte Distanz Distance de mise au point Distancia de enfocade Distanza messa a fuoco 焦距 焦距 | | | 撮影倍率 Abbildungsmaßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción Rapporto di riproduzione 成像比率 成像比率 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
| 0.25 | 0.249 - 0.251 | 0.249 - 0.251 | 0.248 - 0.252 | 0.247 - 0.253 | 0.246 - 0.254 | 0.245 - 0.256 | 0.243 - 0.258 | 0.240 - 0.262 | 1/4.23 |
| 0.3 | 0.298 - 0.302 | 0.297 - 0.303 | 0.296 - 0.304 | 0.295 - 0.305 | 0.293 - 0.308 | 0.290 - 0.311 | 0.286 - 0.316 | 0.281 - 0.323 | 1/5.68 |
| 0.35 | 0.347 - 0.353 | 0.346 - 0.354 | 0.344 - 0.356 | 0.342 - 0.359 | 0.339 - 0.363 | 0.335 - 0.368 | 0.328 - 0.376 | 0.321 - 0.388 | 1/7.10 |
| 0.4 | 0.396 - 0.404 | 0.394 - 0.406 | 0.392 - 0.409 | 0.388 - 0.413 | 0.383 - 0.419 | 0.378 - 0.426 | 0.369 - 0.439 | 0.358 - 0.457 | 1/8.52 |
| 0.5 | 0.492 - 0.508 | 0.489 – 0.511 | 0.485 - 0.516 | 0.479 - 0.523 | 0.471 - 0.534 | 0.461 - 0.549 | 0.445 - 0.575 | 0.428 - 0.611 | 1/11.32 |
| 0.7 | 0.682 - 0.719 | 0.676 - 0.726 | 0.666 - 0.738 | 0.653 - 0.755 | 0.635 - 0.782 | 0.615 - 0.819 | 0.583 - 0.890 | 0.550 - 0.996 | 1/16.91 |
| 1 | 0.961 - 1.04 | 0.946 - 1.06 | 0.925 - 1.09 | 0.898 - 1.13 | 0.861 - 1.20 | 0.819 - 1.30 | 0.759 – 1.51 | 0.698 - 1.90 | 1/25.3 |
| 2 | 1.83 - 2.20 | 1.77 – 2.30 | 1.69 - 2.46 | 1.59 – 2.71 | 1.47 – 3.20 | 1.34 – 4.16 | 1.17 – 8.50 | 1.02 − ∞ | 1/53.1 |
| ∞ | 19.5 − ∞ | 14.0 – ∞ | 9.8 – ∞ | 7.0 − ∞ | 4.9 − ∞ | 3.6 - ∞ | 2.5 – ∞ | 1.9 – ∞ | 1/∞ |

■ Depth of Field

| Focused | Depth of field | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|--|--|
| distance | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | ratio | | |
| 0.9 | 10 11/16"- 10 13/16" | 10 11/16"– 10 7/8" | 10 11/16"- 10 7/8" | 10 5/8"– 10 15/16" | 10 9/16"- 11" | 10 1/2"- 11 1/16" | 10 3/8"- 11 1/4" | 10 1/4"- 11 7/16" | 1/4.9 | | |
| 1 | 11 7/8"- 1' 1/16" | 11 7/8"– 1' 1/16" | 11 13/16"- 1' 1/8" | 11 3/4"– 1' 3/16" | 11 11 /16"- 1' 5/16" | 11 9/16"– 1' 7/16" | 11 3/8"– 1' 5/8" | 11 3/16"– 1' 15/16" | 1/5.8 | | |
| 1.25 | 1' 2 13/16"- 1' 3 1/8" | 1' 2 3/4"– 1' 3 3/16" | 1' 2 11/16"- 1' 3 1/4" | 1' 2 9/16"– 1' 3 3/8" | 1' 2 3/8"– 1' 3 3/8" | 1' 2 3/16"- 1' 3 7/8" | 1' 1 7/8"- 1' 4 5/16" | 1' 1 1/2"- 1' 4 7/8" | 1/8.0 | | |
| 1.5 | 1' 5 3/4"– 1' 6 1/4" | 1' 5 5/8"– 1' 6 5/16" | 1' 5 1/2"– 1' 6 1/2" | 1' 5 5/16"- 1' 6 11/16" | 1' 5 1/16"- 1' 7" | 1' 4 3/4"– 1' 7 7/16" | 1' 4 3/4"- 1' 8 1/4" | 1' 3 1 1/16"- 1' 9 5/16" | 1/10.1 | | |
| 2 | 1' 11 1/2"- 2' 8 1/2" | 1' 11 1/4"– 2' 11/16" | 1' 11"– 2' 1 1/16" | 1' 10"5/8– 2' 1 1/2" | 1' 10"1/8"– 2' 2 1/4" | 1' 9"1/2"- 2' 3 1/4" | 1' 8 9/6"- 2' 5 1/16" | 1' 7 9/16"- 2' 7 3/4" | 1/14.4 | | |
| 3 | 2' 10 11/16"- 3' 1 3/8" | 2' 10 1/4"- 3' 1 15/16" | 2' 9 1/2"- 3' 2 7/8" | 2' 8 5/8"- 3' 4 1/8" | 2' 7 7/16"- 3' 6 5/16" | 2' 6 1/16"- 3' 9 5/16" | 2' 4"- 4' 9 5/8" | 2' 1 15/16"- 4' 2 5/16" | 1/22.9 | | |
| 5 | 4' 8 3/16"- 5' 4 3/8" | 4' 6 13/16"- 5' 6 5/16" | 4' 4 7/8"– 5' 9 1/2" | 4' 2 1/2"- 6' 2 1/4" | 3' 11 5/16"- 6' 10 7/8" | 3' 7 15/16"- 6' 1 1/ 16" | 3' 3 15/16"- 11' 4 15/ 16" | 2' 1 1"– 23' 1/ 2" | 1/39.8 | | |
| 15 | 12' 3"- 19' 4" | 11' 5"– 21' 11" | 10' 4"- 27' 4" | 9' 3"– 41' 2" | 7' 11"– 174' 5" | 6' 9"− ∞ | 5' 5"− ∞ | 4' 5"− ∞ | 1/124.5 | | |
| ∞ | 64'− ∞ | 45' 10"− ∞ | 32' 2"− ∞ | 23 ' − ∞ | 16' 2" − ∞ | 11' 10" − ∞ | 8'3"− ∞ | 6'1"− ∞ | 1/∞ | | |



最小絞りロックレバー Illust A Minimum aperture lock lever Bild A

Verriegelung der kleinsten Blende Levier de verrouillage d'ouverture minimum Illustr.A Palance de bloqueo de abertura minima

Illust A Leva di blocco de apertura minima 最小光圈固定桿

■ファインダースクリーンとの組み合わせ表 ■ Table of recommended foucusing screens

■ Tablla schermi de messa a fuoce reccomendati ■ Tabelle der empfohlenen Einstellscheiben

■ Tableau des verres de visée recommandés ■ Tabla de pantallas de enfoque recomendadas ■对焦屏与照相机的组合表 ■對焦屏與照相機的組合表

| スクリーン Screen Einstellscheibe Verre Pantalla Schermo 聚焦屏 聚焦屏 Camara Kamera Appareil ara Fotocamera 照相机 照相機 | EC-B/ EC-E | A/L | В | С | D | Е | G1 | G2 | G3 | G4 | H1 | H2 | НЗ | H4 | J | K | Р | М | R | Т | U | F |
|--|---------------|--------|---|---|---|---|----|--------|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| F5+DP-30 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | (+0.5) | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| F5+DA-30 | 0 | (+0.5) | 0 | | | 0 | | (+1.0) | | | | | | | (+0.5) | | | | | | | |
| F4+DP-20 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F4+DA-20 | | | 0 | | | 0 | | (+1/2) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F3 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■構図の決定やピンと合わせの目的には

◎:最適です。 ○:視野の一部が多少見にくくなりますが使用できます。 ():中央部重点測光時の補正値です。

F6 カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー

「b6:スクリーン補正」を「BorE以外」にセットして行ないます。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量が 0 でも、 「BorE 以外」にセットしてください。F5 カメラの場合は、カス タムセッティング No.18 の設定で測光値の補正を行います。 F4 シリーズカメラの場合は、ファインダースクリーン露出補 正ダイヤルを回して補正を行います。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

空欄:使用不適当です。

(ft)

ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮 影に用いられるため、この限り 上記以外のカメラでB2/B3、E2/E3、K2/K3スクリーンをご使用 の場合は、それぞれB、E、Kスクリーンの欄をご覧ください。

□= Excellent focusing□= Acceptable focusing

Slight vignetting or moire phenomenon affects screen lamge, but film image shows no traces of this

but film image shows no traces of this Indicates degree of exosure compensation needed

() = (Center-Weighted metering only).

For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation selection is """ (Expenses accesses to the selection of the screen" must be selected even when the required compensation selection is "")" (Expenses accesses to the selection of t value is "0" (no compensatio required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series ras, conpensate using the Exposure Compensation Dial for the

See instruction manual of the camera body for more details. Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at 1:1 magnification ratio and for photomicrography, it has different applications than other screens. When using the B2/B3, E2/E3 and K2/K3 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B, E and

□=Ausgezeichnete Scharfeinstellung
 □=Brauchbare Scharfeinstellung
 Leichte Vignettierung oder Moiré im Sucherbild, micht jedoch

auf dem Film.

() =Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nurmittenbetonte Belichtungsmessung).
Bei FG-kameras korrigieren Sie durch Wahl von "Andere" in der Individualfunktion "b6: Einstellscheibe" und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten.
Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist "Andere" auch dann zu wählen, wenn der erforderliche Korrekturwert "0" beträgt (keine korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5 Kameragehäuse dient die Individualfunktion Nr. 18. Mit den F4-Serien-Geräten durch den Belichtung-kompensationsanzaiger für Visiermattscheiben kompensieren. für Visiermattscheiben kompensieren. Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des

Ein Leerfeld bedeutet unbrauchbar. Da die Einstellscheibe Typ M für Makrofotografie bei einem Abbildungsverhätnis von 1:1 sowie für Mikrofotografie verwendet wird, unterscheidet sich ihre Anwendung von den anderen Einstellscheiben. Bei Verwendung der Scheiben B2/B3, E2/E3 bzw. K2/K3 in anderen als den obengenannte Scheiben B, E und K. nnten Kameras gelten die Spalten für die

=Mise au point passable

Léger vignettage ou effets de moire sur l'image du verre, mais le film ne présente aucune trace de ces phénomènes.

()=Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement).
Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage personnalisé "b6: Plate visée" et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner "Activ. : autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n 18 sur l'appareil. Pour les appareils de la série F4, compenser en utilisant le cadran de compensation de l'exposition prévu pour les filtres de mise au point. Voyez le manuel d'instructions

de l'appareil photo pour plus de détails.

Les cases vides désignent des verres inutillisables.Comme le verre de type M est utilisé pour la macro photographie à un rapport d'agrandissement de 1:1 aussi bien que pour la photomicrographie, son utilisation est defférente de celle des autres verres. Lors de l'utilisation de verres B2/B3, E2/E3 ou K2/K3 dans des appareils autres que ceux indiqués cidessus, se reporter aux colonnes sur verres B, E, et K.

= Enfoque excelente ○= Enfoque aceptable Pese a que se observe una leve degradación de luminosidad

o efecto tornasolado en la imagen de la pantalla, no por ello será afectada la imagen de la película.

() = Indica la cantidad de compensación acicional necesaria (Solamente medición ponderada central). Para cámaras F6, compense seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 0.5 EV Cuando so utilifice una pantalla que no sea de tipo B o E debe 0.5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no sea de tipo B o E, debe seleccionarse "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensadión requerido sea "0" (no se requiere compensadión). Para la cámera F5 compense usando el ajuste personal del usuario No. 18 en el cuerpo de la cámara. Para las cámaras de la serie F4, compense usando el dial de compensación de exposición para las pantallas de entoque.

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara. Los espacios en blanco corresponden a los casos inaplicables. Como la pantalla del tipo M se usa para la macrofotografía con una relación de aumento de 1:1 y para la microfotografía, su aplicación difiere de las demás pantallas.
Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B2/B3, E2/E3 y K3/K3 en cámaras distintas de las relacionadas arril correspondientes a las pantallas B, E y K.

O= Messa a fuoco eccellente = Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una leggera riduzione di luminosità o fenomeno del moìré, ma questo non lascia tracce

luminosità o fenomeno del moìré, ma questo non lascia tracce sull'immagine della pollicola.

()= Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a preferenza centrale).

Con le fotocamera F6, compensare selezionando"Orra pantalla" nell'impostazione personalizzata "b6: Compens pantalla", quindi impostando il livello EV tra -2.0 e +2.0 ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o E, è necessario selezionare "Otra pantalla" anche quando il valore di compensazione richiesto è paria "0" (recupa compensazione receptis). Per la feteramente pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera F5, compensare utilizzando l'ilmpostazione personalizzata 18 sul corpo

della fotocamera. Per gli apparecchi della serie F4, compensar utilizzando il quadrante di compensazione dell' esposizione pre per i filtri di messa a fuoco. Per ulteriori dettagli, fare riferimentp al manuale d'istruzioni dela fotocamera. Il quadrato vuoto non è applicabile. Poichè lo schermo del tipo M può essere utilizzato per entrambe macrofotografia con rapporto di

ingrandimento 1:1 e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni che gli altri schermi. Impiegando gli schermi B2/B3, E2/E3 ed K2/K3 cpn fotocameradeverse cate sopra, fate riferimento alle rispe versioni B,E e K.

◎:最佳对焦 〇:可接受的对焦

取景屏上的景像呈现轻微虚化或莫尔条纹,但不影响胶 片上的影像。

():显示光圈补偿值(仅在偏重中央测光时)。 F6相机通过选择自选设定"b6: 屏幕补偿"中的"其他 屏幕"作补偿、并且将曝光补偿标准设定在+/-2.0EV、 1/2EV级。当使用了B型和E型之外的屏幕, "其他屏 幕"务必要选中,即使必需的补偿为0(没有补偿需 要)。F5相机请用机身上的"自选设定#18"作补偿。 F4系列相机请用聚焦屏的"曝光补偿刻度"作补偿。

详情请参阅相机机身说明书。 空格表示不能配用。

因为 M 型对焦屏能用于倍率为 1:1 的近摄和显微摄影, 它的用途不同于其它对焦屏。

使用B2/B3、E2/E3和K2/K3聚焦屏时,请参照B、E和K的 聚焦屏一栏。

◎:最佳對焦

〇:可接受的對焦

取景屏上的景像呈現輕微虛化或莫爾條紋,但不影響膠 片上的影像

():顯示光圈補償值(僅在偏重中央測光時)。

F6相機通過選擇自選設定"b6:屏幕補償"中的"其他 屏幕"作補償,並且將曝光補償標準設定在+/-2.0EV, 1/2EV級。當使用了B型和E型之外的屏幕, "其他屏 幕"務必要選中,即使必需的補償為0(沒有補償需 要)。F5相機請用機身上的"自選設定#18"作補償。 F4系列相機請用聚焦屏的"曝光補償刻度"作補償。 詳情請參閱相機機身說明書。

屏一欄。

的用途不同於其它對焦屏。 使用B2/B3、E2/E3和K2/K3聚焦屏時,請參照B、E和K的聚焦

空格表示不能配用。 因為M型對焦屏能用於倍率為1:1的近攝和顯微攝影,它

■ 接写表 ■ Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehör ■ Rappprts obtenus en proxiphotographie et photomacrographie ■ Distancia de fotografiado con la lente de aproximación ■ Fptpgraphia con dispositivi per riprese Close-Up ■使用特写配件时的照相范围 ■使用特寫配件時的照相範圍

レンズ逆向き Objektive in Reprostellung Objektive in Normalstellung

| 使用器具 | Obj Obj Obi 镜头 鏡頭 | Objectif en position retournée Objectif en position retournée Objetivo en la posición invertida Objetitivo alla posizione inversa 懷头遊方向 鏡頭迎方向 | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Nahaufnahme-Zubehör Accessoires macro Accessorio utilizado Dispositivi Close-Up 特写配件 特寫配件 | 撮影倍率 Abbildungs- maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción Rapporto di riproduzione 成像比率 成像比率 | 被写界面積 Aufnahmefeld Champ couvert Campo ubierto Campo del soggetto 被接范围 被镰範圍 | 撮影距離 Eingestellte Entfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque Distanza messa a fuoco 無理 | 撮影倍率 Abbildungs- maßstab Rapport de reproduction Relación de reproducción Rapporto di riproduzione 成像比率 成像比率 | 被写界面積 Aufnahmefeld Champ couvert Campo del soggetto 被报范围 被据範圍 | 撮影距離 Eingestellte Entfernung Distance de mise au point Distancia de enfoque Distanza messa a fuoco 焦距 | | |
| クローズアップレンズNo.0 Nahilinse Nr. 0 Lentille additionnelle n 0 Lente de aproximación N. 0 Obiettivo Close Up N. 0 特容鏡表 No.0 特容鏡頭 No.0 | 1/39 – 1/3.8 | 94.1 x 141 — 9.2 x 13.8 | 151 – 23.7 | - | - | - | | |
| クローズアップレンズNo.1 Nahlinse Nr.1 Lentille additionnelle n 1 Lente de aproximación N.1 Obiettivo Close Up N.1 特写鏡よ No.1 特容鏡最 No.1 | 1/19 – 1/3.5 | 44.9 x 67.3 — 8.4 x 12.6 | 77.5 – 22.7 | - | - | - | | |
| クローズアップレンズNo.2 Nahlinse Nr.2 Lentille additionnelle n 2 Lente de aproximación N.2 Obiettivo Close Up N.2 特写鏡よ No.2 特容鏡頭 No.2 | 1/9.4 – 1/3.0 | 22.6 x 33.8 — 7.1 x 10.7 | 43.9 – 20.9 | - | - | - | | |
| クローズアップレンズNo.1+No.2 Nahlinse Nr.1+Nr.2 Lentille additionnelle n 1+n 2 Lente de aproximación N1+N2 Obiettivo Close Up N.1+N.2 特写鏡头 No.1+No.2 特容鏡頭 No.1+No.2 | 1/6.3 – 1/2.6 | 15.2 x 22.7 — 6.3 x 9.4 | 33.2 – 19.9 | - | - | - | | |
| PKリング Zwischenringe PK Bagues PK Anillo de la Serie PK Anello serie PK PK 系列环 PK 系列環 | 1/4.5 – 1/1.4 | 10.8 x 16.2 — 1.7 x 2.6 | 25.9 – 16.5 | - | - | - | | |
| PNリング Zwischenringe PN Bagues PN Anillo de la Serie PN Anello serie PN PN 英 PN 環 | 1.5 – 1.7 | 1.6 x 2.5 — 1.4 x 2.1 | 16.6 – 17.1 | - | - | - | | |
| ベローズアタッチメント P8-4、PB-5 Balgengerät PB-4 oder PB-5 Soufflet PB-4 ou PB-5 Fuelles PB-4 o PB-5 Soffletto PB-4 o PB-5 皮腔 PB-4 或 PB-5 皮腔 PB-4 或 PB-5 | 1.2 – 5.1 | 2.0 x 3.0 — 0.47 x 0.70 | 16.2 – 28.1 | 2.6 – 6.6 | 0.91 x 1.4 — 0.37 x 0.55 | 19.8 – 33.1 | | |
| ベローズアタッチメント PB-6 Balgengerät PB-6 Soufflet PB-6 Fuelles PB-6 Soffletto PB-6 皮腔 PB-6 皮腔 PB-6 | 1.3 – 5.8 | 1.8 x 2.7 — 0.42 x 0.62 | 16.4 – 30.3 | 2.3 – 5.9 | 1.03x1.54 — 0.41 x 0.61 | 18.9 – 30.7 | | |
| スライ複写装置 PS-4、PS-5 Diakopiergerät PS-4 oder PS-5 Reporda PS-4 ou PS-5 Adaptador para la reproducción de diapositivas PS-4 o PS-5 Adattatore duplicazione diapositive PS-4 o PS-5 幻灯片复削接头 PS-4 或 PS-5 幻燈片復削接頭 PS-4 或 PS-5 | - | - | - | 2.6 – 6.6 | 0.91 x 1.4 — 0.37 x 0.55 | 19.8 – 33.1 | | |
| スライド複写装置 PS-6 Diakopiergerât PS-6 Reporda PS-6 Adaptador para la reproducción de diapositivas PS-6 Adatatore duplicazione diapositive PS-6 幻灯片复削接头 PS-6 幻燈片復剛接頭 PS-6 | - | - | - | 2.3 – 4.7 | 1.03 x 1.54 — 0.51 x 0.77 | 18.9 – 26.6 | | |
| マクロ複写スタンドPB-6W Makrokopiereinrichtung PB-6W Statif macro PB-6W Estativo de reproducción macro PB-6M Supporto per copie micro PB-6M 宏观复制架 PB-6M 宏観復制架 PB-6M | 1.3 – 4.8 | 1.8 x 2.7 — 0.50 x 0.75 | 16.4 – 26.9 | 2.3 – 4.8 | 1.03 x 1.54 — 0.50 x 0.75 | 18.9 – 26.9 | | |
| エウステンションローズPB-6E Zusatbalgen PB-6E Soufflet additionnel PB-6E Fuelle de extensión PB-6E Estensione soffietto PB-6E 扩大皮腔 PB-6E 擴大皮腔 PB-6E | 1.3 – 12.2 | 1.8 x 2.7 — 0.2 x 0.3 | 16.4 – 53.0 | 2.3 –12.3 | 1.03 x1.54 — 0.20 x 0.29 | 18.9–53.4 | | |
| 複写装置 PF-2、PF-3、PF-4 Reprogerăt PF-2、PF-3 oder PF-4 Statif de reproduction PF-2、 PF-3 ou PF-4 Unidad de reproducción PF-2、 PF-3 o PF-4 Corredo per riproduzione/copia PF-3、PF-3 o PF-4 成後類構整 PF-2、PF-3 或 PF-4 成後複制裝置 PF-2、PF-3 或 PF-4 | 1/21.6 — 1/4.2 | 51.9 x 77.9 — 10.2 x 15.2 | 85.3 – 25.0 | - | - | - | | |

たときのものです。ただし、PK-11リンクおよひPK-1リンクはこのレンズに直接取付けることはできませんのでこ注意くだ。 * スライド複写装置PS-4、PS-5のレンズは逆向きの時の倍率範囲はBR-3リングまたはリングを併用したときのものです。

* 複写装置PF-2, PF-3, PF-4はレンス単体で用いたさき、複写台の動物面上の撮影許可範囲を示します。
* Die ersten Werte gelten für den Zwischenring PK-11A, wenn dieser allein benutzt wird. Die anderen Werte gelten für die Kombinationen RK-11A – PK-13, PK-11 – PK-13 oder PK-1 – PK-3. Die Zwischenringe PK-11 und PK-1 lassen sich nicht

direkt am Objectiv anbringen!

Der Makro-Ring-Adapter BR-3 oder BR-6 ist zum Anschluß des Objektivs in Reprostellung an den Kopieransatz.

Die Angaben beziehen sich auf die Abstände, die entstehen, wenn das Objekt auf der Grundplatte liegt und das Objektiv nicht mit Nahaufnahmezubehör versehen ist.

mit Nahaufnahmezubehör versehen ist.

*Les premières valeurs sont pour la bague PK-11A utilisée seule et les autres pour les bagues PK-11A – PK-13 ou PK-1 – PK-3 utilisées ensemble. Toutefois, les bagues PK-11 et PK-1 ne peuvent être directement fixées à l'objectif.

*La bague BR-3 ou BR-6 sert à relier l'objectif monté retourné à l'adaptateur de reproduction.

*Les chiffres indiqués représentent les rapports obtenus avec le sujet sur le plateau, l'objectif étant utilisé sans accessoire mecro.

*Los primeros valores corresponden al caso de utilizar sólo et anillo PK-11A y los otros valores cuando se utilicen los anillos PK-11A – PK-13, PK-11 – PK-13 o PK-1 – PK-3 juntos. Sin embargo, no es posible montar directamente los anillos PK-11 v PK-13 et al phiativo.

Y PK-1 en el objetivo.

El anillo adaptador BR-3 o BR-6 sirve para acoplar el objetivo al adaptador de reproducción en posición invertida.

Las cifras indicadas representan los intervalos obtenidos con los objetos en la platina de base, sin emplear ninguna lente de aproximación en el objetivo.

I primi valori scno per l'anello PK-11A usato da solo mentre i seguenti sono per gli anelli PK-11A – PK-13, PK-11 – PK-13, o PK-1 – PK-3 usati assieme. Si tenga comunque presente che gli anelli PK-11 e PK-1 non possono essere agganciati

direttamente all'oblettivo.

** L'anello adattatore mecro BR-3 o BR-6 viene usato per collegare l'obiettivo montato in mode inverso all'adattatore di

duplicazione.

I dati indicati in alto rappresentano i valori ottenuti con il soggetto posto sulla base usando l'obiettivo senza l'auslio di

◆第一个数值为PK-11A环单独使用时,第二个数值为PK-11A~PK-13、PK-11~PK-13或PK-1~PK-3三个环连续使用时。

然而,PK-11和PK-1环不能直接装于此镜头。

** 宏观接环BR-3或BR-6用于将反向安装的镜头与复制接头连结起来。 *** 这儿显示的数据是使用不带特写配件的镜头时从底板上物体处得到的摄影可能范围。

*第一個數值為PK-11A環單獨使用時,第二個數值為PK-11A~PK-13、PK-11~PK-13或PK-1~PK-3三個環連續使用時。

然而,PK-11和PK-1環不能直接裝於此鏡頭。

** 宏觀接環BR-3或BR-6用於將反向安裝的鏡頭與復制接頭連結起來。

*** 這兒顯示的數據是使用不帶特寫配件的鏡頭時從底板上物體處得到的攝影可能範圍。

■ Photographic range with close-up attachment

Lens in normal position Lens in reverse position

| | attachment | ratio | Subject field | distance | ratio | Subject field | distance |
|-----|--|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| | Close-up Lens No.0 | 1/39–1/3.8 | 37.0X55.5 - 3.6X5.4 | 59.4–9.3 | _ | - | _ |
| | Close-up Lens No.1 | 1/19–1/3.5 | 17.7X26.5 - 3.3X5.0 | 30.5-8.9 | _ | - | _ |
| | Close-up Lens No.2 | 1/9.4–1/3.0 | 8.9X13.3 - 2.8X4.2 | 17.3–8.2 | 1 | - | _ |
| | Close-up lens No.1+No.2 | 1/6.3–1/2.6 | 6.0X8.9 - 2.5X3.7 | 13.1–7.8 | _ | - | _ |
| * | PK-series Rings | 1/4.5-1/1.4 | 4.3X6.4 - 0.69X1.0 | 10.2-6.5 | 1 | - | _ |
| | PN Ring | 1.5–1.7 | 0.65X0.97 - 0.56X0.84 | 6.6–6.8 | _ | _ | _ |
| | Bellows PB-4 or PB-5 | 1.2-5.1 | 0.79x1.2 - 0.18x0.28 | 6.4 –11.1 | 2.6 – 6.6 | 0.36x0.54 - 0.14x0.22 | 7.8 – 13.0 |
| | Bellows PB-6 | 1.3–5.8 | 0.71x1.06 - 0.16x0.25 | 6.5 –12.0 | 2.3 – 5.9 | 0.40x0.61 - 0.16x0.24 | 7.4 – 12.1 |
| | Slide copying adapter PS-4 or PS-5 | - | - | - | 2.6 – 6.6 | 0.36x0.54 - 0.14x0.22 | 7.8 – 13.0 |
| ** | Slide copying adapter PS-6 | - | _ | - | 2.3 – 4.7 | 0.40x0.61 - 0.20x0.30 | 7.4 – 10.5 |
| | Macro copy stand PS-6M | 1.3–4.8 | 0.71X1.06-0.20x0.30 | 6.5 – 10.6 | 2.3 – 4.8 | 0.40x0.61 - 0.20x0.30 | 7.4 – 10.6 |
| | Extension bellows PB-6E | 1.3–12.2 | 0.71X1.06-0.08X0.12 | 6.5 – 20.9 | 2.3 – 12.3 | 0.40x0.61 - 0.08x0.12 | 7.4 –21.0 |
| *** | Reprocopy Outfit PF-2, PF-3 or PF-4 | 1/21.6–1/4.2 | 20.4X30.7-4.0X6.0 | 33.6 – 9.8 | _ | - | _ |

* The first values are for the RK-11A or PK-11 ring used alone and the second ones for the PK-11A–PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK-3 used together. However the PK-11 and PK-1 rings cannot be attached directly to the lens.

** The Macro Ring Adapter BR-3 is used to connect the reverse mounted lens to the copying adapter.

*** The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the beseplate, using the lens without any close-up attachment.